



MADE BY ZEN®



THALIA FOREST

Aroma diffúzor pára funkcióval

LIMITÁLT KIADÁSÚ SZÍN



MADE BY ZEN®

TARTALOMJEGYZÉK

A. THALIA FOREST AROMA DIFFÚZOR

B. MŰSZAKI JELLEMZŐK

C. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

D. TERMÉKJELLEMZŐK

E. KARBANTARTÁS

F. HIBAELHÁRÍTÁS

G. GARANCIA

Gratulálunk a MADE BY ZEN® Thalia Forest aroma diffúzor megvásárlásához. Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy a későbbiekben segítségére lehessen a diffúzora használatakor és karbantartás esetén.

A | THALIA FOREST AROMA DIFFÚZOR

A Thalia Forest aroma diffúzor stílusosan és elegánsan testesíti meg a kecsességet és a szépséget. A görög mitológiában Thalia a három grácia egyike aki kellemes pillanatokkal és jószándékkal töltötte meg a világot. Zeusz egyik lánya, a „Virágzó Grácia” arról volt ismert, hogy Apollo isteni zenéjére énekelt és táncolt húgaival.

A MADE BY ZEN® Thalia Forest aroma diffúzora különböző párobeállítással igen sokoldalú. Gyönyörűen megtervezett matt zöld diffúzorunk stílust és dizájnt kölcsönöz otthonának miközben funkcionális kiegészítője bármely enteriőrnek.

Az elegáns diffúzor illatosítja környezetét az Ön által választott illóolajjal, hogy tökéletes hangulatot teremtsen.



Magas, alacsony és szakaszos párobeállítási lehetőségek. Ideális erősebb illatok szórására, vagy intenzívebb illat vagy páratartalom levegőbe juttatására.



Alkalmas bármilyen illóolajhoz vagy parfümolajhoz (Madebyzen® olajok alkalmazása javasolt)

B | MŰSZAKI JELLEMZŐK

Modell neve: Thalia FOREST

Modellszám: EW046-1FG

Termék mérete: Ø 91 x 256 mm

Feszültség: DC 12 V


Teljesítmény: 12 W

Víztartály: 80 ml




Munkaidő: Kb. 4 óra (magas pára intenzitás)

Kb. 6 óra (alacsony pára intenzitás)

Kb. 8 óra (Szakaszos üzemmód)



01. Pára kivezető nyílás
02. Búra
03. Vízküritési irány
04. Maximum vízszint jelzés
05. Víztartály
06. Kerámia lemez
07. Szellőző nyílás
08. Szakaszospára funkció gomb
09. Folyamatos párafunkció
10. Szellőző nyílás
11. DC csatlakozás
12. Adapter



FONTOS TUDNIVALÓK HASZNÁLAT ELŐTT

Az aroma diffúzort minden használat előtt és után meg KELL tisztítani. Tároláskor mindig tisztán és szárazon kell tartani. SOHA ne hagyjon hosszabb ideig pangó olajat és vizet a tartályban. A diffúzor folyamatos használata során 3 naponta KELL tisztítani a víztartályt, hogy megakadályozzuk a mikroorganizmusok elszaporodását.




Ezek az apró képződmények jelen lehetnek a vízben vagy a környezetben ahol a készüléket használják vagy tárolják, de kialakulhatnak a víztartályban is. A készülék következő használatakor a levegőbe kerülhetnek, ami nagyon súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet és következményekkel járhat. Ennek elkerülése érdekében a víztartályt megfelelően KI KELL TISZTÍTANI 3 naponta.

1. Az aromadiffúzort sík felületre helyezze, legalább 60 cm-re a talajtól és 10 cm-re a faltól. Ne helyezze az aromadiffúzort fa vagy fényezett bútorra, mely víztől ill. nedveségtől károsodhat.
2. Tisztítás és a tartály feltöltése előtt mindig húzza ki az aromadiffúzort a hálózati áramforrásból. Mindig a gyári tápvezetékét használja. A kábelt mindig úgy helyezze el, hogy nehegy valaki elessen benne, vagy feldöntse az aromadiffúzort. Ha a tápvezeték sérült, kizárólag a gyártó vagy megbízottja által biztosított adapterre cserélhető. Ha szükséges, forgalmazójától vásárolhat új adaptert.
3. A víztartály feltöltéséhez mindig használjon megfelelő töltőpoharat. Soha ne kísérelje meg folyóvíz alá tartva vagy áramforráshoz csatlakoztatott állapotban feltölteni a víztartályt. Ne töltsen a maximum vízszintet jelölő vonalon túl a vizet. Amennyiben túltöltené a tartályt, óvatosan távolítsa el a felesleges vizet a vízköntőn keresztül, távol a szellőzőnyílástól.
4. A balesetek elkerülése érdekében tartsa a berendezést gyermekektől és háziállatoktól távol. A berendezés közelében gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodjanak, nehogy a készülékkel játszanak.
5. Az aromadiffúzort gyermekek, csökkent fizika vagy szellemi képességű vagy kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek kizárólag a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett, vagy a készülék használatára vonatkozó kellő tájékoztatást követően használhatják.

6. Tartsa az aromadiffúzort olyan helyen, ahol a pára szabad távozása biztosított, valamint a balesetek elkerülése érdekében elektromos berendezésektől, különösen a vízre érzékeny készülékektől távol.
7. Az aromadiffúzort minden használat után tisztítsa meg és mindig tartsa tisztán és szárazon, amikor használaton kívül van. Ne hagyjon hosszabb ideig pangó vizet vagy olajat a készülékben.
8. Soha ne próbálja a terméket szétszerelni vagy megjavítani, mert azzal a garancia érvényét veszti, és fennáll az áramütés veszélye. Amennyiben belső megtekintésre vagy javításra van szükség, kérjük forduljon forgalmazójához.
9. Ha a készülék üzemeltetése közben bármilyen rendellenes jelenséget észlel, pl. füstöt, különös szagot vagy hangot, ne használja tovább a készüléket és forduljon forgalmazójához. Soha ne csomagolja az adaptert vagy az aromadiffúzort ruhába vagy papírba, mivel a szellőzés akadályozása növelheti a tűz kockázatát.
10. Mindig körültekintően járjon el az aromadiffúzor kezelése során. Hanyag kezelésből keletkező károokra a garancia nem terjed ki.
11. Mindig szobahőmérsékletű vízzel töltsse fel a diffúzort és csak friss, tiszta, megbízható forrásból származó vizet használjon. Ne töltsön a víztartályba egyéb folyadékot vagy vegyi anyagot, kizárólag vizet és pár csepp esszenciális olajat vagy parfüm olajat.
12. Soha ne érintse meg a vizet a víztartályban működés közben, mert a víz felmelegedhet. Ez teljesen normális jelenség különösen ha a készülék néhány órája működik. Ezt a vibrációs korong által létrehozott energia eredményezi. A víz nem haladhatja meg a 40 °C-ot de egyes modelleknél ez 50 °C-ra (+/- 5°C) is emelkedhet. Amint a pára távozik a párakezelőn keresztül gyorsan lehül, ezért nevezik "hidegpáranak".
13. Mindig csatlakoztassa az adaptert először az egyenáram hálózati bemenetbe, mielőtt az áramforráshoz csatlakoztatná.
14. Működés közben soha ne távolítsa el a burkolatot.
15. SOHA ne nyúljon az ultrahangos kerámia lemezhez, míg a diffúzor a hálózati áramforráshoz csatlakozik, mivel az súlyos sérüléseket okozhat.
16. Soha se merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba és ne tisztítsa mosogatógépben.

C - HASZNÁLATI UTASÍTÁS




1. Állítsa a diffúzort szilárd, egyenletes vízszintes felületre. Távolítsa el a búrát felfelé emelve a képen látható módon




3. Adjon hozzá 3-5 cseppet kedvenc parfümolajából vagy esszenciális olajából.


**SOHA NE LÉPJE TÚL
A MAXIMUM JELZÉST**




2. Megfelelő mérőpohár segítségével töltsön csapvizet a víztartályba a maximum vízszintjelzésig.



4. Helyezze vissza a búrát.



5. Dugja be a DC csatlakozót az aroma diffúzorba, majd a dugajt a hálózatba.





FIGYELEM: Működés közben ne döntse meg és ne mozgassa a készüléket, és ne kísérelje meg kiűriteni vagy feltölteni azt.

GOMBFUNKCIÓK

FOLYAMATOS PÁRA FUNKCIÓ)))

- > **Nyomja meg egyszer** a))) gombot az alacsony párafunkció elindításához. A diffúzor alacsony intenzitással folyamatosan párást, amíg a vízszint a minimum szint alá nem esik. Ekkor a Thalia Sand automatikusan kikapcsol.
- > **Nyomja meg kétszer** a))) gombot a magas párafunkció elindításához. A diffúzor nagy intenzitással folyamatosan párást, amíg a vízszint a minimum szint alá nem esik. Ekkor a Thalia Sand automatikusan kikapcsol.
- > **Nyomja meg háromszor** a))) gombot a folyamatos párafunkció kikapcsolásához.

SZAKASZOS PÁRAFUNKCIÓ


- > **Nyomja meg egyszer** a  gombot a szakaszos párafunkció elindításához. Az aroma diffúzor szakaszosan párást. 30 másodpercre bekapcsol, majd 30 másodpercre kikapcsol. Ez addig folytatódik, amíg a vízszint a minimum szint alá nem esik. Ekkor a Thalia Sand automatikusan kikapcsol. FIGYELEM: a pára először 30 másodpercre kikapcsol.
- > **Nyomja meg kétszer** a  gombot szakaszos párafunkció kikapcsolásához.

D - TERMÉKJELLEMZŐK


A Thalia aroma diffúzor a környezetét újító módon tölti be kellemes illattal. A magas frekvenciájú rezgések által a vizet és olajat apró részecskékre bontja, melyek ilyen formában hatékonyan oszlanak szét a közvetlen környezetében.

- Aroma diffuzor fény nélkül így ideális éjszakai használatra.
- Különbféle párasítási mód
- Mini párasító
- Csendes működés
- Biztonságos automata kikapcsolórendszer lekapcsol, ha a víz a minimum szint alá esik.
- Könnyű tisztítani és használni

E - KARBANTARTÁS



1. Győződjön meg róla, hogy a lámpa és a párafunkció kikapcsolt állapotban van és húzza ki a csatlakozót a készülékből majd a konnektorból.



2. Távolítsa el mind a belső mind a külső burát.



FIGYELEM: NE A SZELLŐZŐNYÍLÁS FELŐL ŪRTSE KI A VÍZTARTÁLYT

3. Ūrtse ki a víztartályt a vízelvezetőn keresztül a nyíl irányába.



4. Használjon pamut tisztító pálcikát vagy puha ruhát a tisztításhoz.

Figyelem: Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az áramforrásból.

Mindig tartsa tisztán és szárazon az aromadifúzort, amikor használaton kívül van. Soha ne hagyjon hosszabb időre pangó vizet vagy olajat a víztartályban. Szükség esetén, pl. makacs olajlerakódásoknál, alkohollal nedvesítse be a tisztítópálcát. Ha az aromadifúzor nem párasít (vagy kevés a pára mennyisége), tisztítsa meg a kerámia lemezt.

Folyadék nem szándékos kiömlése: amennyiben az aromadifúzor használat közben felborul, kövessék kérem a következő lépéseket, hogy elkerüljék a helytelen működést.

Húzzák ki az áramforrásból és vegyék le óvatosan a burkolatot. Rázzák ki a maradék folyadékot a tartályból. A difúzort óvatosan fordítsák fel, hogy a készülék belsejéből a víz kifolyhasson, azután hagyják a difúzort 24 órán keresztül egy jól szellőző helyiségben alaposan kiszáradni.

F - HIBAELEHÁRÍTÁS

Hibajelenség	Lehetséges ok(ok)	Megoldás
Nincs pára, vagy jelentősen kevesebb a pára	A készülék nincs áramforráshoz csatlakoztatva	Dugja be az adaptert és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot
	A vízszint alacsonyabb a vízszintérzékelőnél	Töltse újra a tartályt csapvízzel. Ügyeljen rá, hogy ne töltse túl a vizet a maximum szintjelzésen
	A víz mennyisége meghaladja a maximális megengedett vízszintet	Óvatosan távolítsa el a felesleges vizet a kiöntő nyíláson keresztül
	Olajlerakódás lehet a kerámia lemezen.	Tisztítsa meg a kerámia lemezt vízzel és tiszta kendővel
	A párástító kimenet eldugult.	Tisztítsa meg a fedél belsejét tiszta vízzel.
A készülék nem kapcsol be	Nincs elegendő víz a víztartályban	Töltse fel a víztartályt a maximum szintig, ügyelve, hogy ne töltse túl
	Előfordulhat, hogy a kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Húzza ki a tápkábelt és próbálja megfelelően csatlakoztatni.
Víz szivárog a készülékből	A fedél nincs megfelelően a helyén.	Távolítsa el a fedelet, és próbálja meg újra visszahelyezni.
	A készülék megbillent vagy felborult.	Kövesse a folyadék véletlen kiömlése utasításait.
	A hőmérséklet alacsony, vagy nagy a páratartalom	Ilyen körülmények között a pára időnként vízcseppekké kondenzálódhat.

A keletkező pára intenzitása és mennyisége változhat, mely nem szokatlan jelenség és nem számít a készülék meghibásodásának. A páramennyiséget befolyásoló tényezők többek között: vízmínőség, páratartalom, hőmérséklet és légmozgás.

G - GARANCIA

A készülékre 12 hónap garancia van a jelen útmutatónak megfelelő, rendeltetészerű használat mellett jelentkező gyártási hibákra vonatkozóan. Baleseti károkra a garancia nem terjed ki. A garancia a vásárlástól számítva 12 hónapig érvényes. Amennyiben bármi gondja van a készülékkel a garancia időtartama alatt, kérjük vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával, a karbantartás, vagy a garanciális igények érvényesítése miatt. Ehhez szüksége lesz a vásárlást igazoló számlára, ezért azt a jelen használati útmutatóval együtt őrizze meg.

A maró hatású olajok, mint például a citromella, károsíthatják a készüléket, ha a tartályban lerakódik. Ilyen károkra a garancia nem terjed ki. Ezt az aromadifúzorból minden használat után ki kell tisztítani.



FONTOS!

A MADE BY ZEN[®] ultrahangos diffúzorok megfelelnek a WEEE irányelvnek. Az elektromos- és elektronikusan használt berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvek alapján ezt a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni.

Az elektromos berendezések jelentős hulladékforrást jelentenek és nem megfelelő újrahasznosításuk káros hatással lehet a környezetre, míg újra hasznosításuk esetén az erőforrásokat újra fellelhet használni.

Az elektromos hulladékot el kell különíteni a többi hulladéktól, hogy megfelelően újrahasznosítsák. Amikor a Thalia SAND aroma diffúzor élettartalma lejár, kérjük helyezze az elektromos termékek újrahasznosításához megfelelő gyűjtőhelyre.

Bolygónk gondozása fontos számunkra, ezért kérjük, segítsen nekünk azzal, hogy a Thalia SAND diffúzort helyesen semmisítjük meg. Köszönjük.



MADE BY ZEN®